

NÁVOD K POUŽITÍ

1. GRIP:

Vložte ruku pod podpěru mezi dvěma kovovými tyčemi.

Uchopte rukojeť praku pevně.

Vždy zkontrolujte, zda podpírá zápěstí a třmen se nepohybuje.

2. NABÍJENÍ:

Vycentrujte municí uprostřed sáčku.

Přitiskněte konce přetáhněte municí pomocí palce a ukazováčku.

Váček může být tuhý, po asi 50 výstřelech se stane poddajnější.

3. POSTAVENÍ:

Namiřte svou nohu a rameno přímo na cíl.

Rozložte váhu rovnoměrně na obě chodidla, vzdálenost přibližně na šířku ramen.

Otočte hlavu přímo směrem k cíli.

4. MÍŘENÍ:

Držte rukojeť praku rovnoběžně se zemí.

Použijte horní část k zamíření na cíl.

Pohybujte třmenem nahoru nebo dolů k nastavení vzdálenosti.

5. NAPNUTÍ PÁSKY:

Držte levou ruku rovně a zamiřte.

Pravá ruka v úrovni zad souměrně s bradou, držte váček s municí mezi palcem a ukazováčkem.


Tip pro přesnost: Vždy tahejte náboje tak, aby se pásmo nezkroutilo a zůstalo na úrovni, uprostřed mezi prakem.

6. VÝSTŘEL:

Chcete-li vystřelit, uvolněte pouzdro.

Držte pozici, dokud munice neopustí vak.

Podívejte se, kam dopadla střela a zamiřte na další výstřel.



BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nikdy nemiřte prakem na lidi, okna, zvířata, stromy atd.

Může dojít k vážné újmě na zdraví nebo poškození na majetku.

Vždy používejte na správné cíle.

Vždy zkontrolujte oblast kolem cíle, munice z praku může cestovat přes 190 m a více než 90 m/s.

Vždy používejte ochranné brýle při střelbě z praku, munice se může odrazit.

Brýle by měli používat jak střelci, tak diváci.

Před každým výstřelem zkontrolujte přítlačné pásy nebo opotřebení, prasknutí nebo známky nalomení.

Vyměňte okamžitě poškozené nebo opotřebované části; Nestřílejte.

Použití praků se řídí v některých zemích zákonem.

Prosím poradte se s místním úřadem o možném omezení.

Prak patří do rukou pouze těm, kteří vzhledem k věku a intelektu dovedou posoudit možné následky jeho použití.